

Engedélyezési lap

1. Az irtószer neve: ThermaCELL[®] szúnyogirtó lap (ThermaCELL[®] párologtató készülékekhez)

2. Gyártja:

2.1. ThermaCELL[®] párologtató készülékek: The Schawbel Corporation (Bedford, Massachusetts, USA)

2.2. ThermaCELL[®] szúnyogirtó lap: Zobebe Holding S.p.A. (Trento, Olaszország)

3. Forgalomba hozza: Bácska Vadász Kft., 6527 Nagybaracska, Bajai út 10/B.

4. Engedély száma: OTH 1414-3/2011.

5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

6. Hatóanyaga: 21,97% d-alletrin

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Világoskék színű, 33x48 mm méretű, 2,3 gramm tömegű, impregnált cellulóz lap. A piezoelektromos elven működő ThermaCELL[®] párologtató készülékekbe helyezett lapból a hatóanyag hő hatására szabadul fel.

8. Csomagolás:

Az egyedileg csomagolt lapok az alábbi módokon, címkefelirattal ellátott kartondobozban elhelyezve kerülnek forgalomba:

- ThermaCELL[®] készülékekkel együtt: 3 db lap + 1 db bután patron,
- ThermaCELL[®] lámpával együtt: 3 db lap + 1 db bután patron + 4 db ceruzaelem,
- utántöltésre 3 db lap + 1 db bután patron, illetve 12 db lap + 4 db bután patron.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Szabadban, a ThermaCELL[®] (hordozható és lámpás) készülékekbe helyezve, szúnyogok elpusztítására és elriasztására alkalmas.

11. Használati utasítás:

11.1. A ThermaCELL[®] szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL[®] készüléket együtt tartalmazó kiegészítő dobozán

A készülék szélsőséges időben, a szabadban (pl. teraszon, tornácon, kertben) elhelyezve használható. A készülék kizárólag a ThermaCELL[®] szúnyogirtó lappal és a mellékelt bután patronnal üzemeltethető.

1. Vegyük ki az egyik lapot a csomagolásából.
2. Győződjünk meg arról, hogy a készülék ON/OFF gombja kikapcsolt állásban (OFF) van, majd a lapot helyezzük be a készülék elülső oldalán lévő műanyag rács alá.
3. A készülék alsó végén lévő sapkát húzzuk le, illetve a bután patron kupakját távolítsuk el.
4. A patronot helyezzük a nyílásba ütközésig, majd az óra járásával megegyező irányban, csavaró mozdulattal rögzítsük a készülékben. Helyezzük vissza a készülék alsó részét.
5. A készülék ON/OFF gombját váltsuk bekapcsolt állásba (ON), ekkor a bután gáz áramlása megindul.
6. Várjunk 5-10 másodpercet, majd a START gombot gyorsan egymás után néhányszor (kb. 3-5 alkalommal) nyomjuk meg. Közben a készülék tetején lévő ablakon keresztül ellenőrizzük, hogy az működésbe lépett-e. Ekkor izzó fény jelenik meg.
7. Ha az izzó fény nem jelenik meg, ellenőrizzük, hogy a készülék bekapcsolt állapotban (ON) van-e, valamint hogy a patron ütközésig be van-e csavarva a helyére, illetve nem ürült-e ki.

Az ellenőrzés után szükség szerint ismételjük meg az előző lépést vagy cseréljük ki a patron.

8. A bekapcsolt készüléket a ráccsal felfelé helyezzük stabil, vízszintes felületre. A rácsot ne érintsük meg, mert néhány perc üzemelést követően felmelegszik. A működés során látható füst képződhet.

Ha a készülék működtetésére nincs szükség, az ON/OFF gombot váltsuk kikapcsolt állásba(OFF) és várjuk meg, amíg teljesen kihűl. Ezt követően elrakhatjuk.

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 21 m² (4,6 m x 4,6 m) nagyságú területen 4 órán át folyamatosan biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve elriasztása. A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. A fehér színű lapot új lapra kell cserélni.

Egy bután patronnal a készülék legfeljebb 12 órán át üzemeltethető. Ha a készülék bekapcsolás után nem kezd felmelegedni, kapcsoljuk ki, vegyük ki a patron és ellenőrizzük a folyadék szintjét. Ha a patron kiürült, cseréljük ki újra.

Az új lap behelyezése előtt a készülék ON/OFF gombját váltsuk kikapcsolt állásba (OFF) és várjuk meg, amíg a készülék teljesen kihűl, majd az új lap úgy helyezzük be, hogy közben a régi lapot a helyéről kinyomjuk.

A lap, utántöltésre, külön is beszerezhető.

11.2. A ThermaCELL[®] szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL[®] lámpával együtt tartalmazó kiszerelés dobozán

A lámpa szélesesedő időben, a szabadban (pl. teraszon, tornácon, kertben) elhelyezve használható. A lámpa kizárólag a ThermaCELL[®] szúnyogirtó lappal és a mellékelt bután patronnal üzemeltethető.

1. A lámpa világítását 4 db ceruzaelem biztosítja. Helyezzük az elemeket a lámpa alján lévő elemtartóba, majd az ajtaját csukjuk vissza.
2. Vegyük ki az egyik lapot a csomagolásából.
3. Győződjünk meg arról, hogy a lámpa ON/OFF gombja kikapcsolt állásban (OFF) van, majd a lapot helyezzük be a tetején lévő műanyag rács alá.
4. A lámpa buráját a piktogramon látható módon emeljük le.
5. A bután patron kupakját távolítsuk el, majd helyezzük a nyílásba ütközésig, és az óra járásával megegyező irányban, csavaró mozdulattal rögzítsük a készülékben. Helyezzük vissza a lámpa buráját.
6. A lámpa fényét a talpánál lévő nyomógomb segítségével kapcsolhatjuk be. A lámpán kétféle fényerő állítható be (LO = kisebb fényerő, HI = nagyobb fényerő). A szúnyogok elpusztítását és riasztását a működő, de nem világító lámpa is biztosítja. Ha nem kezd világítani a lámpa, cseréljük ki az elemeket.
7. A lámpa ON/OFF gombját váltsuk bekapcsolt állásba (ON), ekkor a bután gáz áramlása megindul.
8. Várjunk 5-10 másodpercet, majd a START gombot gyorsan egymás után néhányszor (kb. 3-5 alkalommal) nyomjuk meg. Közben a nyomógomb felett ellenőrizzük, hogy a patron működésbe lépett-e. Ekkor izzó fény jelenik meg.
9. Ha az izzó fény nem jelenik meg, ellenőrizzük, hogy a készülék bekapcsolt állapotban (ON) van-e, valamint hogy a patron ütközésig be van-e csavarva a helyére, illetve nem ürült-e ki. Az ellenőrzés után szükség szerint ismételjük meg az előző lépést vagy cseréljük ki a patron.
10. A beüzemelt lámpát helyezzük stabil, vízszintes felületre. A rácsot ne érintsük meg, mert néhány perc működés után felmelegszik. A működés során látható füst képződhet, ami normális.

Ha a lámpa működtetésére nincs szükség, az ON/OFF gombot váltsuk kikapcsolt állásba (OFF), a világitást oltsuk le és várjuk meg, amíg a lámpa teljesen kihűl. Ezt követően elrakhatjuk.

11. Az új lap behelyezése előtt a lámpa ON/OFF gombját váltsuk kikapcsolt állásba (OFF) és várjuk meg, amíg teljesen kihűl, majd az új lap úgy helyezzük be, hogy közben a régi lapot a helyéről kinyomjuk.

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 21 m² (4,6 m x 4,6 m) nagyságú területen 4 órán át folyamatosan biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve elriasztása. A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. A fehér színű lapot új lapra kell cserélni.

Egy bután patronnal a készülék legfeljebb 12 órán át üzemeltethető. Ha a készülék bekapcsolás után nem kezd felmelegedni, kapcsoljuk ki, vegyük ki a patronnt és ellenőrizzük a folyadék szintjét. Ha a patron kiürült, cseréljük ki újra.

A 4 db ceruzaelemmel a lámpa világitása a kisebb fényerő mellett legfeljebb 200 órán át, a nagyobb fényerő mellett legfeljebb 50 órán át biztosítható.

A lap, utántöltésre, külön is beszerezhető.

11.3. A ThermaCELL[®] szúnyogirtó lap utántöltő dobozán

A szúnyogirtó lap csak a ThermaCELL[®] (hordozható vagy lámpás) elektromos párologtató készülékekbe helyezve használható. A készülékek üzemeltetésére kizárólag a mellékelt bután patron alkalmas.

1. Vegyük ki az egyik lapot a csomagolásából.
2. Győződjünk meg arról, hogy ThermaCELL[®] készülék, illetve lámpa kikapcsolt és teljesen kihűlt állapotban van majd a lapot helyezzük be a párologtató készülék elülső oldalán lévő műanyag rács alá.
3. A ThermaCELL[®] készülék alsó végén lévő sapkát húzzuk le, illetve a ThermaCELL[®] lámpát nyissuk szét. A bután patron kupakját távolítsuk el és helyezzük a megfelelő nyílásba ütközésig, majd az óra járásával megegyező irányban, csavaró mozdulattal rögzítsük a készülékekben. Zárjuk vissza a készülékeket.
4. A készülék ON/OFF gombját váltsuk bekapcsolt állásba (ON), várjunk 5-10 másodpercet, majd a START gombot gyorsan egymás után néhányszor (kb. 3-5 alkalommal) nyomjuk meg. Közben a készülék tetején lévő ablakon keresztül ellenőrizzük, hogy az működésbe lépett-e. Ekkor izzó fény jelenik meg.
5. Ha az izzó fény nem jelenik meg, ellenőrizzük, hogy a készülék bekapcsolt állapotban (ON) van-e, valamint hogy a patron ütközésig be van-e csavarva a helyére. Az ellenőrzés után ismételjük meg a 4. lépést. A bekapcsolt készüléket helyezzük stabil, vízszintes felületre.
6. Ha a készülék működtetésére nincs szükség, az ON/OFF gombot váltsuk kikapcsolt állásba (OFF).
7. Várjuk meg, amíg a készülék teljesen kihűl. Ezt követően a készüléket elrakhatjuk.

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 21 m² (4,6 m x 4,6 m) nagyságú területen 4 órán át folyamatosan biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve elriasztása. A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi.

Egy bután patronnal a készülék legfeljebb 12 órán át üzemeltethető.

Az új lap behelyezése előtt a készülék ON/OFF gombját váltsuk kikapcsolt állásba (OFF) és várjuk meg, amíg a készülék teljesen kihűl, majd az új lap úgy helyezzük be, hogy közben a régi lapot a helyéről kinyomjuk.

12. Figyelmeztetés:

Csak a használati utasításban foglaltak szerint használjuk.

A készülék csak szabadban használható, alkalmazása zárt vagy félig zárt térben (pl. szobában, sátorban) tilos!

A szúnyogirtó lap érintése után meleg, szappanos vízzel mossunk kezét. A készülék üzemeltetésekor a hatókörében lévő ételt és italt távolítsuk el vagy takarjuk le. A bekapcsolt készüléket ne hagyjuk őrizetlenül. A készüléket ne használjuk szeles vagy esős időben. Az üzemben lévő készüléket tilos a ruházatra rögzíteni. Vizes kézzel ne érintsük a készüléket! A készüléket működés közben letakarni tilos!

Gyermek kezébe nem kerülhet!

A szúnyogirtó lapot élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A ThermaCELL[®] működéséhez szükséges bután patron túlnyomás alatt áll. Fokozottan tűzveszélyes. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kiténni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Maximális tárolási hőmérséklet: 50°C. A készülék utántöltése tilos!

13. Címkefelirat:

– a ThermaCELL[®] szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL[®] készüléket együtt tartalmazó kiserelés dobozán

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1. és 12. pontját kell feltüntetni;

– a ThermaCELL[®] szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL[®] lámpát együtt tartalmazó kiserelés dobozán

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.2. és 12. pontját kell feltüntetni;

– a ThermaCELL[®] szúnyogirtó lap utántöltő dobozain

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.3. és 12. pontjait kell feltüntetni.

14. OEK szakvélemény száma: 7711/28/2011. DDO.